

W-FUSS · SCHNITT UND FALTUNG



W-FUSS · 210 × 94 mm

Zwei Streifen. An fünf Linien falten. Die schmalen Laschen innen am Tischaufsteller festkleben.



W-FUSS · 210 × 94 mm

Zwei Streifen. An fünf Linien falten. Die schmalen Laschen innen am Tischaufsteller festkleben.

Faltlinien ab der langen Kante: 10 / 22 / 47 / 72 / 84 mm. Beide unteren Papierkanten in die Täler setzen.